

Datum 27.10.12

- Papier** Adox Fine Print Variotone Adox MCC 110 Adox MCP 310 _____
- Vergroßerer** Laborator 1200/CLS 500 Durst M670 Color Ilford DT600 Kaiser 4030
- Objektiv** Componon-S 2.8/50 EL-Nikkor 5.6/80 Componon-S 5.6/150 _____
- Chemie** Moersch ECO 4812 Moersch Separol WA Adox Adotol Kostant _____
- Adox-Selentoner 1+10; ~3 min Kodak HCA Adostab (Silberstabilisator) _____

Baryt: 4 min Entwickler | 1 min Stop | 3 min Fix 1 | 3 min Fix 2 | kurz Wasser | Selen 30 sek. 3 min | kurz Wasser | 3 min HCA | Schlusswässerung Adostab

Print Nr.	Motiv	Negativ-Nr.	Papierformat		f/	Abstand	Filter Grad.	Zeit	Ap	fP	Se
			24/30	30/40							
287	Presdor Window. 8.1.07 <input type="checkbox"/> Pp <input type="checkbox"/> Kapa fix	<input checked="" type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> MF <input type="checkbox"/> GF #15		X	4	83	100M	30s	X		X
288	dto. unteres Drittel + MS <input type="checkbox"/> Pp <input type="checkbox"/> Kapa fix	<input type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> MF <input type="checkbox"/> GF ~		~	~	~	~	~	X		X
289	dto. re 1/2 unters + oberes Drittel + MS <input type="checkbox"/> Pp <input type="checkbox"/> Kapa fix	<input type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> MF <input type="checkbox"/> GF ~		~	~	~	~	~		X	X
290	dto. re 2/2 dto. <input type="checkbox"/> Pp <input type="checkbox"/> Kapa fix	<input type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> MF <input type="checkbox"/> GF ~		~	~	~	~	~		X	X
291	id / Kinderwagen D (oben schwarze Stecke) <input type="checkbox"/> Pp <input type="checkbox"/> Kapa fix	<input checked="" type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> MF <input type="checkbox"/> GF #6		X	4	69	100M	38s	X		X
292	dto. mitte 1/2 <input type="checkbox"/> Pp <input type="checkbox"/> Kapa fix	<input type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> MF <input type="checkbox"/> GF ~		~	~	~	~	36s		X	X
293	dto. mitte 2/2 <input type="checkbox"/> Pp <input type="checkbox"/> Kapa fix	<input type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> MF <input type="checkbox"/> GF ~		~	~	~	~	~		X	X

Datum 15.1.13 ¹⁰
 (+ 294-296)

(# 297 ff.)

- Papier** Adox Fine Print Variotone Adox MCC 110 Adox MCP 310 _____
- Vergrößerer** Laborator 1200/CLS 500 Durst M670 Color Ilford DT600 Kaiser 4030
- Objektiv** Componon-S 2.8/50 EL-Nikkor 5.6/80 Componon-S 5.6/150 _____
- Chemie** Moersch ECO 4812 Moersch Separol WA Adox Adotol Kostant _____
- Adox-Selentoner 1+10; 43 min Kodak HCA Adostab (Silberstabilisator) _____

Baryt: 4 min Entwickler | 1 min Stop | 3 min Fix 1 | 3 min Fix 2 | kurz Wasser | Selen 30 sek. 3 min | kurz Wasser | 3 min HCA | Schlusswässerung | Adostab

Print Nr.	Motiv	Negativ-Nr.	Papierformat		f/	Ab-stand	Filter Grad.	Zeit	Ap	fP	Se
			24/30	30/40							
294	Sticher „Kei-Bock“ letzte 10s abgehalt	#26 KB MF GF		X	4	70,5	70M	30s	X		X
295	dtv. li 1/2	n KB MF GF		X	n	n	n	n		X	X
296	dtv. li 2/2	n KB MF GF		X	n	n	n	n		X	X
297	dtv. re-Seite u. Hintergr. (letzte 8s abgeh.)	n KB MF GF	X		5.6	57,5	0	20s	X		
298	dtv.	n KB MF GF	X		n	n	0	18s	X		
299	dtv.	n KB MF GF	X		n	n	100	30s	X		
300	dtv. leicht anderer Anordn. (Adostab) 1/2	n KB MF GF	X		n	n	100	27s		X	